บริษัท เอ็กซ์เปิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สัญญาจ้างที่ปรึกษาเลขที่ 21/2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560

# 1.อุปกรณ์ภายในตู้ควบคุม



# อุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมชั้นนอก



หมายเลข 1 อุปกรณ์ Solar Charger Controller

หมายเลข 2 อุปกรณ์แปลงแรงดันไฟฟ้า 12VDC ให้เป็นแรงดันไฟฟ้าขนาด 24VDC หมายเลข 3 อุปกรณ์แปลงแรงดันไฟฟ้า 12VDC ให้เป็นแรงดันไฟฟ้าขนาด 5VDC หมายเลข 4 อุปกรณ์เทอร์โมสตัท

หมายเลข 5 อุปกรณ์แปลงสัญญาณ SDI-12 ให้เป็นสัญญาณ

RS-232

หมายเลข 6 อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกทางไฟฟ้ากระแสตรง(DC Surge Protector) หมายเลข 7 เบรกเกอร์สำหรับป้องกันกระแสไฟฟ้าไม่ให้มากเกินกว่าที่กำหนดและป้องกันการลัดวงจร หมายเลข 8 อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกทางสายสัญญาณ หมายเลข 9 ชุดรีเลย์ทำหน้าที่เป็นสวิตซ์ตัดต่อวงควบคุมการเปิดปิดของกล้อง หมายเลข 10 พัดลมระบายอากาศ

หมายเลข 11 อุปกรณ์รวบรวบข้อมูลปลายทางพร้อมโมเด็ม

หมายเลข 12 แบตเตอรี่ขนาด 12VDC 40Ah หมายเลข 13 อุปกรณ์แสดงผลแบบ HMI ขนาด 5 นิ้ว หมายเลข 14 กล้อง หมายเลข 15 สวิตซ์ตรวจจับการเปิดหรือปิดประตูตู้ควบคุม

# ภาพการติดตั้งอุปกรณ์ที่สถานีสนาม



หมายเลข 16 แผงโซล่าเซลล์ขนาด 80W หมายเลข 17 เป็นเสาอากาศแบบยากิ อัตราขยาย 18dBi หมายเลข 18 ตู้สำหรับใส่อุปกรณ์สถานีสนาม หมายเลข 19 ตู้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำ

# 2. อุปกรณ์ภายในตู้ใส่อุปกรณ์ตรวจวัด 2.1 ตู้ใส่อุปกรณ์ตรวจวัดแบบลูกลอย



หมายเลข 20 ส่วนของตัวประมวลผลและเก็บข้อมูลของอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำแบบลูกลอย ยี่ห้อ OTT รุ่น Thalimedes

หมายเลข 21 ส่วนของ Shaft Encoder ของอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำแบบลูกลอย ยี่ห้อ OTT รุ่น Thalimedes

หมายเลข 22 อุปกรณ์แปลงแรงดันไฟฟ้า 5VDC เป็นแรงดันไฟฟ้า 1.5VDC

# การเชื่อมต่อภายในตู้ใส่อุปกรณ์ตรวจวัดยี่ห้อ OTT รุ่น Thalimedes



## 2.2ตู้ใส่อุปกรณ์ตรวจวัดแบบหัววัดความดัน



### 3. การเชื่อมต่อภายในสถานีสนาม

Wiring Diagram (Sensor Type SDI-12)



#### Wiring Diagram (Sensor Type RS-485)



# การตั้ง OTT รุ่น Thalimedes

 นำสาย Duo-link cable โดยใช้ด้านที่เป็น usb ให้นำไปเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ส่วนอีกฝั่งที่เป็น ส่วนรับสัญญาณ ให้นำไปจ่อที่ IrDa interface ของ OTT รุ่น Thalimedes



#### **Duo-link cable** (กรณีเชื่อมต่อข้อมูลแบบครั้งต่อครั้ง และในขณะที่ Display กำลังแสดงผล)



#### 2.เปิดโปรแกรม Hydras3 ขึ้นมา



en H	YDRAS 3 -										- 🗆 🗵
<u>F</u> ile	<u>Communication</u>	Мар	<u>E</u> xtras	<u>₩</u> indows	<u>H</u> elp						
							-1				
I											
I											
L											
L											
L											
L											
L											
L											
L											
L											
L											
L											
L											
L											
L											
L											
							_	 	 	 	
Г			Sorting	0	1 2 3	1					

3.ทำการ Create a workspace โดยเลือกที่ File เมนู "New Workspace" จะแสดงหน้าต่างดังรูปนี้



#### 4.การตั้งชื่อ New Station

	4	New station		
		General Communi	cation Map	
<mark>∰ HYDRAS 3</mark> Eile <u>C</u> ommunication Map Extras <u>W</u> indows <u>H</u> elp		Name	Entebbe	
DWD / 1		Number	34567	
		Application type	Water level (Surface)	<b>_</b>
3.1 คลิกที่ปุ่ม Bullet สีดำ จะ		Location	At Entebbe	
ปรากฎ Region name "All Stations/9999999999999"		Note		
3.2 แล้วคลิกขวา เพื่อเลือก สร้าง	3.3 " <b>New Station"</b> ให้	ัระบุชื่อ/		
"New Station"	หมายเลข/ Application	/	I	
	สัญญาณข้อมูลของสถา	นี่นั้นๆ		
Sorting 0123			I	_
		C	к	Cancel

#### 5.การตั้งชื่อ New Sens*o*r (Thalimedes)

HYDRAS 3 - Ele Communication My - • DWD / 1	ap Extras Windows Help		Number	1 Unit
ien ■ All Stations « ien ■ Entebbe /	2 3333333333333 0000034567		Data type	Periodic
			Interval	1 h
	4 1 ดอิกขาวที่ ชื่อ Station		Application type	Water level (Sur
	4.2 คลิก เลือก New Sensor		Virtual sensor	No
	จะปรากฏหน้าต่าง			
	"Sensor Confiq."		Note	
	4.3 (9) (1)	การท่างานของ ๛ ตามการใช้งาน	J	
	Thaimede			

Sensor configuration \_ 🗆 🗡 General Evaluation Presentation Raw data Map Gauge Water Level Name m. ٠ • • face)

OK

Cancel

#### 6. คลิกเลือก Communication จากนั้นเลือก Read/Operate

HYDRAS3 - Communication		
Station / Device Type OTT (HYDRAM)	Protocol type OTT Protocol (Hydrosens,)	
	Communication path	
Dial no.	RS232C / V.24, COM1, 4800Bd, 7N2	<ul> <li>เลือกเป็น IrDA OTT Duol</li> </ul>
All sensors	COM1 : 4800Bd,7N2 (RS232C / V.24 / IrDA) RS 232 C / V.24	link Cable โดยเลือกตาม
	Edit / New Delete	Comport ทเครองกาหนด
	Read data: Operating.	อัตโนม์ตั
	Standard (selective)     Configuration     Hudrosens (Matrix) or	
11/14/01 T All 11/21/01 T	Online monitoring     Online monitoring     Set dial no. for voice (FU1)	<ul> <li>กรณี Comport ไม่มี ใน List</li> <li>อัตโนมัติ ให้คลิกสร้าง</li> </ul>
Cancel	Start End	Edit / New และตั้งชื่อใหม่
	• Read data - เพื่อโหลดและแสดงข้อมูล	
	• Operating – เพื่อตั้งค่าการทำงาน / ทวนสอ	บค่าระดับ

7. จะปรากฏเมนูการตั้งค่าการทำงาน ดังรูปด้านล่าง ในโครงการนี้เราใช้การสื่อสารแบบ SDI12 โดยใน กรณีที่มีอุปกรณ์วัดระดับน้ำมากกว่า 1 ตัวในสถานีเดียวกัน เราต้องทำการตั้งค่า Address SD-12 sensor ให้ต่างกัน เพื่อให้อุปกรณ์อุปกรณ์รับและส่งข้อมูลของเราทราบว่าข้อมูลระดับน้ำที่ส่งมานั้น มาจาก sensor ตัวไหน(ถ้าใช้SDI address เดียวกันอุปกรณ์รับและส่งข้อมูลจะแยกไม่ออกว่าข้อมูล ที่ได้รับมานั้นมาจาก sensor ตัวไหน) โดยสามารถตั้งค่า Address SD-12 sensor จากหน้าต่าง ด้านล่างได้ทันที และในหน้าต่างนี้นั้นยังสามารถตั้งค่าระดับน้ำได้ด้วย โดยเมื่อเราทำการติดตั้ง ott thalimedes เรียบร้อย เราสามารถทำการวัดระยะจากผิวดินถึงผิวน้ำด้วยเทปวัดระดับน้ำและนำ ค่าดังกล่าวมาใส่ลงในช่อง Meas . Value – set newly เพื่อเป็นการตั้งค่าระดับน้ำของ ott thalimedes ให้ตรงกับระดับน้ำปัจจุบันของบ่อ



### การดูข้อมูลจากหน้าจอ OTT รุ่น Thalimedes

เราจะสามารถเปลี่ยนการแสดงผลของหน้าจอได้โดยการใช้มือแตะบัง motion sensor



# การตั้งค่า In-situ รุ่น Level TROLL 400

 1.ตัว In-situ รุ่น Level TROLL 400 เมื่อทำการย่อนลงไปในบ่อแล้ว จะทำการวัดแรงดัน ณ ตำแหน่ง ที่หัววัดอยู่ โดยเราต้องนำค่าแรงดันดังกล่าวมาลบกับแรงดันบรรยากาศบนพื้นดินแล้วหารด้วย
 1.42197 จึงจะได้เป็นระยะจากหัวเซนเซอร์ถึงผิวน้ำ ดังสูตรด้านล่าง

WL = (Pwl - Pe)/1.42197

WL = ค่าระดับความลึกจากหัววัดถึงผิวน้ำ (m) Pwl = ค่าแรงดันที่หัววัดอ่านได้ (PSI) Pe = แรงดันบรรยากาศบนพื้นดิน (PSI)

2.โดยหากเราต้องการให้ค่าระดับน้ำที่จอแสดงผล แสดงเป็นค่าระยะจากผิวดินถึงผิวน้ำเราต้องทำการ หาระยะจากผิวดินถึงหัวเซนเซอร์ ซึ่งเราจะหาค่าดังกล่าวได้โดยทำการใช้เทปวัดระดับน้ำวัดระดับ น้ำจากปากบ่อถึงผิวน้ำ ณ ขณะนั้น โดยนำค่าดังกล่าวมาบวกกับค่าระดับความลึก จากผิวน้ำถึงหัวเซนเซอร์ก็จะได้เป็นระยะจากปากบ่อถึงหัววัดดังสูตรการคำนวณด้านล่าง

offset =(WL+ Dpw) - Dpe

offset = ระยะจากหัววัดถึงผิวดิน(m)

WL = ค่าระดับความลึกจากหัววัดถึงผิวน้ำ ณ ขณะนั้น (m)

Dpw = ค่าระยะจากปากท่อถึงผิวน้ำ ณ ขณะนั้น (m)

Dpe = ระยะจากปากบ่อถึงดิน (m)

ซึ่งเราจะนำค่าระยะจากหัววัดถึงผิวดินซึ่งเป็นค่าคงที่(โดยค่านี้จะเปลี่ยนแปลงทุกครั้งเมื่อเราดึง เซนเซอร์ขึ้นมา)มาใช้เพื่อลบกับ ระยะจากผิวน้ำถึงหัวเซนเซอร์ที่ตัวเซ็นเซอร์อ่านได้ เพื่อให้ได้เป็น ค่าระยะจากผิวดินถึงผิวน้ำ ดังนั้นทุกครั้งที่เราหย่อน Level TROLL 400 ลงในบ่อ เราต้องเข้าไป เปลี่ยนแปลงค่า tag ที่ชื่อ offsetตามด้วยลำดับบ่อ ให้เท่ากับระยะจากหัววัดถึงผิวดิน ในอุปกรณ์ รับและส่งข้อมูลพร้อมโมเด็ม ที่สถานีนั้น เช่น หากเราติด Level TROLL 400 ในบ่อที่ 3 ให้เราไปแก้ไขค่า tag ชื่อ offset3 ให้เท่ากับค่าระยะ จากผิวดินของบ่อที่ 3 ถึงหัวเซนเซอร์ในปัจจุบัน โดยการแก้ไขค่านั้นทำได้ดังรูปด้านล่าง กรณีที่ไม่ได้ตั้ง offset ค่า tag Depth ที่อ่านได้จะเป็นระยะจากหัวเซนเซอร์ถึงผิวน้ำโดยจะแสดงค่า เป็นลบ

Flexy *	alues 2.เลือก	MODE							1	Logged i	n as å Adm		
<b>Q</b> Filter 1.คลิ๊กเลือก	V	alues	เป็น S	ETUP									
Home Values			IP	<b>Q</b> , Filte	r		8	🗄 Add 💌	🌣 Edit 🗙	Delete	Configure Alarm	actions	
🖉 Summ y		MODE SETOP			٥	~	Name	Туре	Server	Topic	IO Address	•	Value
Tags		PAGES	+		~		ec4_log	Floating po	EM		ec4_log		0
🏷 Values		All			~		ph4_log	Floating 4.0	ลิ๊กเลือก		ph4_log		0
🔔 Alarms	٥	Default			~		temp4_log	Floating po	MEM		temp4_log		0
≓ IO Servers	Þ	System			~		Depth5_log	Floating po	MEM		Depth5_log		0
Diagnostic			c		~		ec5_log	Floating po	MEM		ec5_log		0
D Logs	•		, 		~		ph5_log	Floating po	MEM		ph5_log		0
💎 Status	•	Group A Group C		~		temp5 log	Floating po	MEM		temp5_log		0	
上 Files Transfer	Group B Gr	Group D		~		3.คลิ๊กเลือก	tag ที่เรา po	MEM		Depth6_log		0	
Cotup	•				~		ต้องการเป	เลี่ยนค่า ๖๐	MEM		ec6_log		0
setup	Č.				~		pn6_log	Floating po	MEM		ph6_log		0
					~	$\mathcal{A}^{(1)}$	temp6_	Floating po	MEM		temp6_log		0
						~	offset3	Floating po	MEM		offset3		0

Q Filte	er		C	0	
	0	~	Name		
	~		ec4_log	^	
	~		ph4_log		
	~		temp4_log		
	~		Depth5_log		
	~		ec5_log		
	~		ph5_log		
	~		temp5_log		
	~		Depth6_log		
	~		ec6_log		
	~		ph6_log		
	~		temp6_log	1	
4			offent?	+	
🕑 Aut	orefresh	n — Rai	te: 1	-	

Identification			
Tag Name:	offset3	Page: Default	•
Tag Description:			
I/O Server Setup —			_
Server Name:	MEM	5.กรอกระยะจากปาก บ่อถึงหัวเซนเซอร์ ณ	n I

Address:

Type:

offset3

**Floating Point** 

ปัจจุบันลงในช่องนี้ Force Read hly eWON value = IO Server Value \* 1 6.คลิ๊ก Update Tag เพื่อเปลี่ยนค่า tag ให้เป็นค่าที่เราตั้ง Update Tag ในกรณีที่ใช้ Level TROLL 400 ในสถานีเดียวกันมากกว่า 1 ตัว เราต้องทำการตั้งค่า SDI address ให้ไม่ เหมือนกัน โดยการตั้งค่าดังกล่าวสามารถทำได้โดยต้องทำการเชื่อต่อดังรูปด้านล่าง



และที่คอมพิวเตอร์ของเราให้เปิดโปรแกรม Doclight ขึ้นมา และทำการส่งคำสั่ง aAb! ไปที่ In-situ รุ่น Level TROLL 400

โดย a คือ SDI address ปัจจุบันของเซ็นเซอร์ตัวนั้น ,A คือคำสั่งสำหรับใช้เพื่อเปลียน SDI address และ b คือ SDI address ที่เราต้องการให้เซ็นเซอร์ตัวที่เราตั้งค่าใช้แทน SDI address เดิม

ตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการเปลี่ยน address จาก 0 เป็น 1 ให้ส่งคำสั้ง 0A1! ไปให้ In-situ รุ่น Level TROLL 400 (โดย In-situ รุ่น Level TROLL 400 ที่มาจากโรงงาน SDI address จะเป็น 0) โดยหาก Level TROLL 400 ได้รับคำสั่งและทำการเปลี่ยน SDI address แล้ว จะทำการส่ง address ปัจจุบันของมันตอบกลับมาหาเรา โดยจากตัวอย่างนี้ Level TROLL 400 ต้องตอบ 1 กลับมาให้เรา



# ตาราง SDI12 address ของอุปกรณ์วัดระดับน้ำในแต่ละสถานี

station	SDI12 address	tag name
site 1 สงขลา		
ecolog 800		Depth 1
ecolog 800		Depth 2
site 2 นนทบุรี		
ott thalimedes	1	Depth 1
ott thalimedes	2	Depth 2
insitu leveltroll 400	3	Depth 3
insitu leveltroll 400	4	Depth 4
ecolog 800		Depth 5
insitu baro troll	9	bara_pr
site 3 พิษณุโลก		
ott thalimedes	3	Depth 1
ott thalimedes	5	Depth 2

# การตั้งค่า ott ecoLog800 ให้ส่งข้อมูลไปยังสถานีหลัก

1.ทำการหมุนเปิด ott ecoLog800 และทำการใส่ sim card เข้าไปในตัว ott ecoLog800 และทำ การหมุนปิด ecolog800



2.นำสาย duo-link ด้านที่เป็น usb ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเรา ส่วนด้านที่เป็นตัวรับ IR ให้นำไป แนบที่ interface IR ของ ecolog800 ดังรูปด้านขวา



#### **Duo-link cable**



#### 3.ไปที่โปรแกรม OTT Water Logger Operating Program แล้วทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมา

# 🚰 OTT Water Logger Operating Program

#### 4.คลิ๊กเลือก Setup Device เพื่อเข้าไปที่เมนูสำหรับตั้งค่า



#### 5.คลิ๊กขวาที่ myCom แล้วเลือก Manage



จากนั้นคลิ๊กเลือกไปที่ Device Manager เพื่อดูว่า duo-link เราต่ออยู่ port ไหน


### 6.ทำการเลือกอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ,port ที่ใช้เชื่อมต่อให้ตรงกับที่เราใช้งานจริงแล้ว ทำการกด connect

🚈 OTT Water Logger Operating Program - Basic operation — 🗌 🗙							<
Site number	-	Site name			Batte	ery lifetime	
Parameter number Parameter name Meas.type / Meas.range Unit	Water level / Pr	alue	Temperature	Conductivity	Salinity ~ pensation	) TDS	
Sample interval Storage interval	Dynamic density comper	nsation	1.69.2%	at Reference tem	oerature	25°C	~
Measuring range System length 2. ตรวจดูว่า OTT	Duo link ที่เราต่อ	3.กด Conn	ect Mode IrDA	- OTT Duo link			
อยู่นั้นต่ออยู่ที่ po เลือก port ให้ตรงก	rtไหน และทำการ าับที่ Duo link เรา	OTT ecoLog 800 Connect	D IrDA - OTT DuoLink COM1: V 57600	Stored of Loa	configurations ad from PC ave to PC	Main menu	

# โปรแกรมจะทำการ download การตั้งค่าปัจจุบันของ ecolog 800 มาแสดงที่หน้าต่าง

🚈 OTT Water Logger Operating Program - Basic operation - 🗌 🗙							
File Device OTT eco	Log 800 Communication Help						
Site number	OTT ecoLog 800 1 000000SKL59 Site name Police	e	Battery lifetime				
	Water level / Pressure	Temperature	Conductivity Salinity TDS				
Parameter number	WATL	TEMP	COND				
Parameter name	Water Depth	Temperature	Conductivity				
Meas.type / Meas.range	Water level $\checkmark$ Depth $\checkmark$		0.10 100.00 mS/cm 🛛 🗸				
Unit	m (0.01) 🗸 🗸	°C (0.01) 🗸	mS/cm 🗸				
	Enter measured reference value	2	Temperature compensation				
	0.00 m (Depth to water)		Saltwater ~				
	Dynamic density compensation		at Reference temperature 25°C V				
Sample interval	00:15:00 🗸	00:15:00 🗸	00:15:00 ~				
Storage interval	00:15:00 🗸	00:15:00 🗸	00:15:00 ~ 3				
Measuring range	0-10 bar	Modem connected	Authorize Roaming				
System length	70.00 m	CMC data transmission a					
Date / time	21Jul-17 00:01:44 (PC: 14Jul-18 15:22:39)						
		🕑 GPRS data transmission	active 6				
	Set date/time	Store GSM Signal streng	th L				
	OTT ecoLog 800	)	Stored configurations				
	Connect	IrDA - OTT DuoLink	✓ Load from PC				
	Save to devi	ce COM1: ~ 57600	Save to PC				
Download successful							

โดยเมนูต่างๆที่ปรากฏบนหน้าต่างนั้น ใช้งานดังนี้ หมายเลข 1 เป็นส่วนของการตั้งชื่อบ่อที่เราทำการติดตั้ง หมายเลข 2 เป็นเมนูที่ใช้สำหรับตั้งค่าถี่ในการอ่านข้อมูลของ ecolog 800 หมายเลข 3 เป็นเมนูที่ใช้สำหรับตั้งค่าถี่ในการบันทึกข้อมูลของ ecolog 800 หมายเลข 4 เป็นเมนูที่ใช้ตั้งค่าให้ ecolog 800 update เวลาให้เท่ากับคอมพิวเตอร์ของเรา หมายเลข 5 เป็นเมนูสำหรับเปิดใช้งานโมเด็มภายในตัว ecolog800 หมายเลข 6 เป็นไอคอนที่มีไว้สำหรับเข้าไปตั้งค่าการสื่อสารของ ecolog 800 หมายเลข 7 หากเราตั้งค่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้มาคลิ๊กที่นี่เพื่อนำค่าที่เราตั้งไปใส่ที่ ecolog 800 7.เมนูที่เราต้องตั้งค่าเพื่อให้ ecolog 800 สามารถส่งข้อมูลเข้าไปที่ server ที่สถานีหลักได้คือเมนู หมายเลข 5,6 โดยในส่วนหมายเลข 5 นั้นให้เราติ๊กเครื่องหมายถูกหน้าหัวข้อ Modem connectedและ GPRS data transmission active

Modem connected
 SMS data transmission active
 GPRS data transmission active
 Store GSM Signal strength

8.ไปคลิ๊กเลือก Setting เพื่อเข้าไปตั้งค่าการส่งข้อมูล



# 9.จะปรากฏหน้าจอให้เราตั้งค่าดังนี้

#### 9.1. หน้า General

GPRS - Settings Modem	
Communication interface GPRS data	
GPRS data transmission active	
General Operator FTP Time sync.	
Cycle Standard Transmission start time offset	1 15 min ∨ 2 00:00:00 🚔
Data format	3 OTT MIS 🗸 🗸
Protocol type	4 FTP 🗸 🗸
Channel(s) transmitted	4 ₩ATL TEMP COND SALN OTDS 0003 0007
ОК	

หมายเลข 1 เป็นการตั้งความถี่ในการส่งข้อมูล ปัจจุบันตั้งเป็นส่งทุก 15 นาที หมายเลข 2 เป็นการตั้งช่วงเวลาเริ่มส่งข้อมูล หมายเลข 3 เลือกรูปแบบไฟล์ที่จะส่งไปให้ server ในที่นี้ให้เลือกเป็น OTT MIS ถ้าเลือกแบบอื่น server จะอ่านข้อมูลจาก file ที่ส่งไปไม่ได้

หมายเลข 4 เป็นส่วนที่ให้เลือกว่าต้องการส่งข้อมูลอะไรไปให้ server บ้าง

#### 9.2. หน้า Operator ในหน้านี้เป็นการตั้งค่า sim card โดยใส่ APN ให้เป็น dwr.tmvh นอกนั้นที่เหลือ ให้เว้นว่างให้หมด

GPRS - Settings Modem	
Communication interface GPRS data	ตั้งค่า APN เป็น dwr.tmvh
GPRS data transmission active	
General Operator FTP Time sync.	
Operator name	~ ~
Access Point Name (APN)	dwr.tmvh
User name	
Password	
	ΠΚ
	UK

#### 9.3.หน้า FTP

GPRS - Settings Modem		
Communication interface GPRS data		
GPRS data transmission activ	/e	
General Operator FTP T	ime sync.	
User name Password Server name Server path Port	1 ser 2 **** 3 192 4 /00	ndftp *** 2.168.99.2 10000SKL59 21
Load	Settings locally	Save
	5	
	OK	

หมายเลข 1 เป็น user name ของ FTP ทุกสถานใช้เหมือนกันคือ sendftp หมายเลข 2 เป็น password ของ FTP ทุกสถานใช้เหมือนกันคือ 123456 หมายเลข 3 เป็น ip server ที่เราจะส่งข้อมูลไป โดยในที่นี้เราจะส่งข้อมูลไปที่ SCADA server โดย SCADA server ip:192.168.99.2

หมายเลข 4 เป็นชื่อ folder ที่อยู่ในเครื่อง SCADA ที่เราจะส่งข้อมูลไปเก็บไว้ โดยในแต่ละสถานีจะต้อง ชื่อไม่เหมือนกัน และต้องเข้าไปทำการสร้าง folder ไว้ที่เครื่อง SCADA server ก่อนจึงจะสามารถ ส่งข้อมูลไปได้

หมายเลข 5 เมื่อเราตั้งค่าทุกอย่างเสร็จแล้วให้กด OK

10. จะกลับมาที่เมนูหลักให้คลิ๊กเลือก Save to device เพื่อทำการนำค่าที่เราตั้งไปใส่ใน ott ecolog800



จะขึ้นหน้าจอดังรูปด้านล่าง ให้เรากดเลือก NO เพื่อทำการ update ข้อมูลที่เราแก้ไขเข้าไปที่ ecolog 800 (ถ้าเลือก Yes จะไม่ทำการ update ข้อมูลที่เราทำการแก้ไขใหม่ไปให้ ecolog 800)

0.00	m (Depth to water)			[	Saltwater		
Confirma	tion				ren	ce tem	pera
00:1	Reset OTT ecoLog 800	and delete d	ata memory add	litionally	00 y?	~	
 0.1					00	~	
70.00	Yes	No	ancel	เลือ	าก NO		
2150		· 🖂	GPRS data transn				
Set da	te/time		Store GSM Signal	strength			

โดยเมื่อโปรแกรม Update ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วจะขึ้นข้อความว่า Upload Successful



อุปกรณ์รวบรวมข้อมูลปลายทางพร้อมโมเด็ม eWON รุ่น Flexy201



โดยใส่ extension card เข้าไปเพิ่มดังนี้

1.FLA 3301 (2 Serial Ports Extension Card )

2.FLX3401(8DI-4AI-2DO Extension Card)

3.FLB 3202(3G GSM Extension Card )

# eWON Model : FLEXY201



หน้าที่และหลักการทำงาน

Flexy 201 จะเป็นส่วนที่ทำการประมวลผลข้อมูล เก็บข้อมูลที่อ่านได้จาก เซนเซอร์เพื่อใช้สำหรับเรียกดูย้อนหลัง และเป็นส่วนที่เราสามารถตั้งโปรแกรมการ ทำงานของ ewon ได้ นอกจากนี้ส่วนนี้ยังเป็นตัวจ่ายไฟเลี้ยงให้กับ Extension ที่มาต่อ

กับมันด้วย

# Extension card: FLA 3301



หน้าที่และหลักการทำงาน

หน้าที่ของ Card นี้คือทำให้ eWon สามารถอ่านค่าจาก Sensor ที่มี output เป็น serial เช่น RS232 ,Rs485และ Rs422 ได้ และใช้รับข้อมูลภาพจากกล้อง

# Extension card: FLB 3202



หน้าที่และหลักการทำงาน

หน้าที่ของ Card นี้คือทำให้ eWon สามารถเชื่อมต่อ private network ได้ ผ่านทางเครือข่าย cellular เพื่อให้ ewon สามารถทำการส่งข้อมูลที่อ่านได้จาก sensor ไปยังสถานีหลักได้

# Extension card: FLX3401



หน้าที่และหลักการทำงาน

หน้าที่ของ Card นี้คือทำให้ eWon สามารถอ่านค่าจาก Sensor ที่มี output

1.เป็นคลื่น Pulse เช่น door switch โดยอ่านค่าผ่าน port digital input(DI)

2. 4 -20 mA หรือ 0 - 10 Vdc เช่น ระดับแรงดันของแบตเตอรี่ โดยอ่านค่าผ่าน port analog

input(AI)

ด้วย

้นอกจากนี้ card นี้ยังสามารถใช้ควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์อื่นด้วย port R (Relay)อีก ซึ่งในโครงการนี้เราใช้เพื่อควบคุมการปิด/เปิดของพัดลมและจอแสดงผล

# ตาราง IP ของสถานีสนาม

station	IP address	subnet
site 1 สงขลา	IP sim: 10.51.0.3	
ewon	192.168.1.1	255.255.255.248
display	192.168.1.2	255.255.255.248
site 2 นนทบุรี	IP sim:10.51.0.4	
ewon	192.168.1.9	255.255.255.248
display	192.168.1.10	255.255.255.248
site 3 พิษณุโลก	IP sim:10.51.0.5	
ewon	192.168.1.17	255.255.255.248
display	192.168.1.18	255.255.255.248

# **การตั้งค่าพื้นฐานของ eWON รุ่น Flexy201 1. การตั้งค่าอุปกรณ์ Flexy ให้สามารถส่งข้อมูลผ่าน SIM** 1.1.ให้ทำการปิดระบบไฟฟ้าภายในตู้ควบคุมก่อนโดยการสับเบรกเกอร์ลง จากนั้นให้ทำการดึงการ์ด FLB 3202 ออกจาก eWON Flexyเพื่อทำการใส่ SIM card



### 1.2. ใส่ SIM card ไปที่ตำแหน่งตามที่ชี้ในรูปด้านล่าง



1.3. ทำการเสียบการ์ด FLB 3202 กลับเข้าไปที่ eWON Flexyที่ตำแหน่งเดิม
 1.4. ต่อเสา Yagi เข้าที่จุดต่อเสาอากาศของ FLB 3202 ดังรูปด้านล่าง





- 1.5. ต่อสาย LAN ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับ eWON Flexy จากนั้นให้ทำการสับเบรกเกอร์ขึ้น เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์
- 1.6. อุปกรณ์จะใช้เวลาในการเปิดเครื่องประมาณ 1-2 นาที ถ้ารู้ IP ของeWON Flexy ที่สถานีนั้นๆ สามารถเปิดโปรแกรมบราวเซอร์และพิมพ์ IP จะสามารถเข้าไปตั้งค่าอุปกรณ์ได้เลย
- 1.7. ถ้าไม่รู้ IP ของ eWON Flexy สามารถใช้โปรแกรม eBuddyทำการสแกนหาอุปกรณ์ได้ โดย สามารถเข้าไปดาวโหลดโปรแกรมได้ตามลิงค์ด้านล่าง

https://websupport.ewon.biz/support/product/download-zone/all-software



1.8. ให้ทำการติดตั้งโปรแกรม eBuddy ตามขั้นตอนจนเสร็จ
 1.9. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน eBubby ตามรูปด้านล่าง



โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดต่างๆ ของอุปกรณ์ eWON Flexy รวมถึง IP ของอุปกรณ์

🔅 eBuddy - eWON	Maintenance Utility						_		×
File View Tools	Help								
🕽 Refresh  🗂 🛛	😙 Refresh 🔚 Open Browser 🛛 🖳 Set IP 🚝 Backup/Restore 🔛 Firmware 🛃 SD Card								
Serial Number	Device Type	IP Address	Subnet Mask	Gateway	Firmware	eZ DHCP	MAC Address		
LAN1619-0067-21	eWON Flexy 20x	192.168.1.17	255.255.255.248		13.0s0		00-03-27-03-7	0-C1	
Ready	ady 1 eWON(s)								

1.11. ถ้า IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่วงเดียวกันกับอุปกรณ์แล้ว เราสามารถคลิกขวาที่ IP จากนั้นเลือก Open in Browser เพื่อเข้าไปตั้งค่าอุปกรณ์eWON Flexy เลยดังรูปด้านล่าง

🔅 eBuddy - eWON	🗘 eBuddy - eWON Maintenance Utility — 🗆 🗙					Х			
File View Tools Help									
🛇 Refresh  🗂 O	😙 Refresh 🔚 Open Browser 🖳 Set IP 🙀 Backup/Restore 🔛 Firmware 🌌 SD Card								
Serial Number	Device Type	IP Address	Subnet Mask	Gate	way	Firmware	eZ DHCP	MAC Address	
LAN									_
1619-0067-21	eWON Flexy 20x	192.168.1.17		40	1	13.0s0		00-03-27-03-70-C1	
		Op	ben in Browser	F9					
		Se	t IP Address	F2					
		Up	date Firmware	F3					
		eV	/ON Recovery	F7					
		Ba	ckup/Restore	F4					
		Cr	eate eZ IP	F6					
		Re	move eZ IP	Shift+F6					
		Up	date eBuddy	F8					
Open eWON in your b	Open eWON in your browser 1 eWO					1 eWON(s	)		

1.12. ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรามี IP อยู่คนละวงกับอุปกรณ์ eWON Flexy เราจะต้องทำการ เปลี่ยน IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในวงเดียวกับอุปกรณ์ eWON Flexy ก่อนถึงจะสามารถเข้าไป ทำการตั้งค่าได้

1.13.(สำหรับ Windows10)การเปลี่ยน IP ของเครื่องสามารถทำได้โดยการคลิกขวาที่ไอคอน อินเตอร์เน็ตที่มุมขวาล่างของหน้าจอ จากนั้นให้คลิกซ้ายเลือกที่ Open Network & Internet settings



#### 1.14. ให้คลิกซ้ายที่ Change adapter options ดังรูปด้านล่าง



#### 1.15. คลิกขวาที่ไอคอนอินเตอร์เน็ตจากนั้นคลิกซ้ายเลือก Properties ตามรูปด้านล่าง

😰 Network Connections							
$\leftarrow \rightarrow \cdot \cdot \uparrow$	👰 > Control Panel > All Co	ontrol Panel Items → Networ	rk Co	onnections			
Organize 🔻	Disable this network device	Diagnose this connection		Rename this connection	Char	ige settings of this connection	
200	Bluetooth Network Connection Not connected	Ketwork ca Realtek PC	<ul> <li></li> &lt;</ul>	Disable Status Diagnose Bridge Connections Create Shortcut Delete Rename Properties	] Wi-	Fi ∙Wifi 7 Wireless 1705 802.11b	

1.16. ดับเบิลคลิกที่ Internet Protocol Version 4 (TCP/IP∨4)



#### 1.17. คลิกซ้ายเลือกที่ Use the following IP address: จากนั้นตั้ง IP และ Subnet mask และกด OK

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties						
General						
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.						
Obtain an IP address automatic	cally					
Ose the following IP address:						
IP address:	192.168.1.19	$\square$				
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 248					
Default gateway:						
Obtain DNS server address aut	omatically					
Use the following DNS server a	ddresses:					
Preferred DNS server:						
Alternate DNS server:						
Validate settings upon exit	Advanced					
_	OK Cancel					

1.18. เปิดโปรแกรมบราวเซอร์จากนั้นพิมพ์ IP ของอุปกรณ์ eWON Flexy และกด Enter
 1.19. ให้ทำการกรอก Username :admและ Password : admจากนั้นให้คลิกซ้ายที่ Login

ି
Login

#### 1.20.คลิกซ้ายที่ Wizards



#### 1.21.คลิกซ้ายที่ไอคอน Internet



1.22.ที่ช่อง Interface เลือก Modem Connection จากนั้นคลิกซ้ายที่ Next

Internet connection				
Internet connection				
		Initialize configuration		
		This will also erase the Talk2M configurati	on.	
1	nterface:	Modem Connection	-	
Cancel			< Previous	Next

#### 1.23.ที่ช่อง APN ให้พิมพ์คำว่า dwr.tmvhจากนั้นคลิกซ้ายที่ Next

GSM modem connection (GP	RS/EDGE/3G/4G)	
SIM PIN:	•••••	
	Enter the SIM PIN code (4 digits). Leave empty if the SIM card does not require a PIN code.	
APN:	dwr.tmvh ×	
	The access point name is specified by the GSM operator.	G
Username:		

## 1.24.คลิกเลือกที่ Maintain connection จากนั้นคลิกซ้ายที่ Next



#### 1.25. คลิกซ้ายที่ Next

Trigger: Maintain connection			
eWON will estable	ish the Inter	net connection each time it drops.	
Idle time before hanging up:	120	Seconds	
	If there is no hang up.	o traffic during this amount of time, eWON will	
Maximum outgoing call duration:	60	Minutes	6
	Maximum d	uration of any outgoing call.	

#### 1.26. คลิกซ้ายที่ Next เพื่อทำการทดสอบการเชื่อมต่อ

Validate your internet connection	
Internet connection test This option will test for a valid internet connection. If you have configured a connection through proxy do not select this option.	Enabled
Cancel	< Previous Nmxt >

 1.27. ถ้าขึ้นเครื่องหมายถูกที่ WAN connection แสดงว่าสามารถเชื่อมต่อได้ (SIM ที่ใช้นั้นจะเป็น SIM VPN จึงไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ที่ Internet connection จึงมีเครื่องหมายกากบาท) จากนั้นให้คลิกซ้ายที่ Finish เพื่อเป็นการจบขั้นตอนการตั้งค่า ตามรูปด้านล่าง

st running		
Current Operation		
Finished	21	
Results		
WAN connection	24 mm	
X Internet connection	Internet communication failed	
– Diagnosis		ļ
	Fit	nish

# 2.การตรวจสอบและตั้งค่า Ewon Flexy ผ่านทาง tag

2.1.คลิ๊กเลือก Values เพื่อเข้าไปตรวจสอบค่าและตั้งค่าของ tag ภายใน ewon



# จะปรากฎหน้าจอแสดง tag ทั้งหมดที่อยู่ภายในตัว ewon ดังรูปด้านล่าง

Flexy 🛪 > Tags > 📎 Values										
<b>Q</b> Filter tree		Values	ารคราร็อ	านงาเล	ารพ.ยา เม	ode	3.tag ต่	างๆภายในตั <sup>้</sup>	ງ ewon ແລະ	
Home			Q, Filter			คาของ tag ต่างๆ ณ เวลา				
🖉 Summary			¢	0	~	Name	•	Value	Tag descr	iption
Tags		VIEW MODE SETTINGS	4	×.	V.	Batt_level		0		
📎 Values		Autosave tag value	4			signal_dBm		0		
🙏 Alarms	•	Auto edit the next tag	4			WL1_msl		0		
≓ IO Servers	Þ		4	*		Depth1		0		
Diagnostic		PAGES	4			R_min_wl1		0		
ා Logs	•	All	4			R_max_wl1		0		
🕠 Ctatus	۵	Default				L_warn_wl1		0		
		System	4			L_alarm_wl1		0		
🕍 Files Transfer		TAG GROUPS	4	÷.	Ý	WL2_msl		0		

โดย tag ต่างๆ ที่อยู่ในตัว ewon มีสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชุด

1.tag สำหรับตรวจสอบและควบคุมระบบภายในตู้ควบคุม

Digital	tag address	รายละเอียดของ tag
		สถานะของประตูตู้ควบคุม
alarm_door	10001	0 คือ ปิด, 1 คือ เปิด
		ใช้สำหรับสั่งให้ตัวแปลงไฟ 12 Vdc to 24
on_24V	10002	Vdc ทำงานเพื่อเลี้ยงพัดลมและจอแสดงผล
		สั่งเปิด/ปิด กล้อง
switch_cctv	10003	0 คือปิดกล้อง,1คือเปิดกล้อง
		สั่งเปิด/ปิด จอแสดงผล
		0 คือปิดจอแสดงผล,
R_display	10004	1 คือเปิดจอแสดงผล
		ใช้สั่งให้จอแสดงผลปรับค่าเวลาของจอให้
ntp_display	10005	ตรงกับ ewon

analog	tag address	tag type	รายละเอียดของ tag
			ใช้สำหรับตรวสอบแรงดันของแบตเตอรี่ที่อยู่ใน
Batt_level	40001	float	ตู้ควบคุม
signal_dBm	40009	float	ใช้สำหรับตรวสอบสัญญาณ Cellular ในขณะนั้น
HourNOW	40011	int	เวลาในปัจจุบัน แสดงค่าชั่วโมง
MinuteNOW	40013	int	เวลาในปัจจุบัน แสดงค่านาที
secondNOW	40015	int	เวลาในปัจจุบัน แสดงค่าวินาที
dayNOW	40017	int	เวลาในปัจจุบัน แสดงค่าวันที่
monthNOW	40019	int	เวลาในปัจจุบัน แสดงค่าเดือน
year	40021	int	เวลาในปัจจุบัน แสดงค่าปี
			ใช้ถ้าหมดว่าต้องการให้บับที่กข้อมองกุถถึงเวที ด่า
			รุ่ง รูงงรุ่ง เณิเมหม่ามอาเมารุณการแบกอที่ยมู่แป้นหาม ม.เ
Min_keepLog		float	เรมตนตงเหเกบขอมูลทุกๆ 10 นาท
			ใช้สำหรับตั้งค่า ว่าจะให้กล้องทำการถ่ายภาพหลังจาก
delaySnap		int	เปิดประตูตู้ควบคุมกี่วินาที

2. tag สำหรับตรวจสอบข้อมูลระดับน้ำและคุณภาพน้ำแต่ละบ่อ โดย บ่อที่ 1 tag address ขึ้นต้นด้วย 401 บ่อที่ 2 tag address ขึ้นต้นด้วย 402 บ่อที่ 3 tag address ขึ้นต้นด้วย 403 บ่อที่ 4 tag address ขึ้นต้นด้วย 404 บ่อที่ 5 tag address ขึ้นต้นด้วย 405 บ่อที่ 6 tag address ขึ้นต้นด้วย 406 ซึ่งชื่อ tag ข้อมูลในแต่ละบ่อนั้น จะเหมือนกันแตกต่างกันที่ จะมีตัวเลขบอกใน tag ว่าค่าดังกล่าว ้นั้นเป็นข้อมูลข<sup>้</sup>องบ่อไหน เช่น Depth1 คือระดับน้ำจากปากบ่อถึงผิวน้ำของบ่อที่ 1 ส่วน Depth2 ้คือระดับน้ำจากปากบ่อถึงผิวน้ำของบ่อที่ 2 เป็นต้น ดังนั้นจะทำการอธิบายเฉพาะ tag ข้อมูลของ บ่อที่ 1 เท่านั้น(เนื่องจาก tag ที่สร้างขึ้นมานั้น สร้างไว้เผื่อให้สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งอุปกรณ์วัด ระดับน้ำและอุปกรณ์วัดคุณภาพน้ำ กรณีที่ต่อเพี่ยงอุปกรณ์วัดระดับน้ำ ค่าคุณภาพน้ำที่แสดงใน ้จอแสดงผลจะเป็น 0 ทั้งหมด ส่วนเว็บไซด์นั้นสามารถเลือกนำเฉพาะข้อมูลที่ต้องการไปแสดงผลได้ โดยในแต่ละบ่อนั้นจะมี tag เหมือนกันหมดต่างกันที่มีตัวเลขบ่งบอกว่าเป็นข้อมูลของบ่อไหน ต่อท้าย)
| analog      | tag address | tag type | รายละเอียดของ tag   |
|-------------|-------------|----------|---|
|             |             |          |   |
|             |             |          |   |
| WL1_msl     | 40101       | float    | ค่าระดับน้ำในบ่อที่ 1 เทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลาง ได้จาก zero_g1 - Depth1 |
| Depth1      | 40103       | float    | ระยะจากปากบ่อถึงผิวน้ำของบ่อที่ 1   |
|             |             |          |   |
| zero_g1     | 40105       | float    | ความสูงของปากบ่อของบ่อที่ 1 เทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลาง                   |
| R_min_wl1   | 40107       | float    | ค่าระดับน้ำสูงสุดที่เป็นไปได้ สำหรับบ่อที่ 1                              |
| R_max_wl1   | 40109       | float    | ค่าระดับน้ำต่ำสุดที่เป็นไปได้ สำหรับบ่อที่ 1                              |
|             |             |          |   |
| L_warn_wl1  | 40111       | float    | ระดับน้ำที่ให้มีการแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำต่ำ สำหรับบ่อที่ 1           |
|             |             |          |   |
| L_alarm_wl1 | 40113       | float    | ระดับน้ำที่ให้มีการแจ้งเตือนภัยระดับน้ำต่ำ สำหรับบ่อที่ 1                 |
|             |             |          |   |
| H_warn_wl1  | 40115       | float    | ระดับน้ำที่ให้มีการแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำสูง สำหรับบ่อที่ 1           |
|             |             |          |   |
| H_alarm_wl1 | 40117       | float    | ระดับน้ำที่ให้มีการแจ้งเตือนภัยระดับน้ำสูง สำหรับบ่อที่ 1                 |

			สถานะการแจ้งเตือนของระดับน้ำในบ่อที่ 1
st alarm wl1	40119	float	0 คือ ปกติ,1 คือ เฝ้าระวัง,2 คือ วิกฤต
	40101	<u> </u>	
eci	40121	float	คาความนาเพพาของนาเนบอท 1
			ระดับความนำไฟฟ้าที่ให้มีการแจ้งเตือนภัยว่าค่าความนำในน้ำต่ำให้เฝ้าระวัง สำหรับ
L_warn_ec1	40123	float	บ่อที่ 1
			ระดับความน้ำไฟฟ้าที่ให้มีการแจ้งเตือนภัยว่าค่าความน้ำในน้ำต่ำถึงจุดวิกฤตแล้ว
L_alarm_ec1	40125	float	สำหรับบ่อที่ 1
			ระดับความนำไฟฟ้าที่ให้มีการแจ้งเตือนภัยว่าค่าความนำในน้ำสูงให้เฝ้าระวัง สำหรับ
H_warn_ec1	40127	float	บ่อที่ 1
			ระดับความนำไฟฟ้าที่ให้มีการแจ้งเตือนภัยว่าค่าความนำในนำสูงถึงจุดวิกฤตแล้ว
H_alarm_ec1	40129	float	สำหรับบ่อที่ 1
			สถานะการแจ้งเตือนของค่าความนำไฟฟ้าในบ่อที่ 1
st_alarm_ec1	40131	float	0 คือ ปกติ,1 คือ เฝ้าระวัง,2 คือ วิกฤต
ph1	40133	float	ค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำในบ่อที 1

			ระดับความเป็นกรด-ด่างที่ให้มีการแจ้งเตือนภัยว่าค่าความเป็นกรด-ด่างในน้ำต่ำ
L_warn_ph1	40135	float	ให้เฝ้าระวัง สำหรับบ่อที่ 1
			ระดับความเป็นกรด-ด่างที่ให้มีการแจ้งเตือนภัยว่าค่าความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำต่ำ
L_alarm_ph1	40137	float	ถึงจุดวิกฤตแล้วสำหรับบ่อที่ 1
			ระดับความเป็นกรด-ด่างที่ให้มีการแจ้งเตือนภัยว่าค่าความเป็นกรด-ด่างในน้ำสูง
H_warn_ph1	40139	float	ให้เฝ้าระวัง สำหรับบ่อที่ 1
			ระดับความเป็นกรด-ด่างที่ให้มีการแจ้งเตือนภัยว่าค่าความเป็นกรด-ด่างในน้ำสูง
H_alarm_ph1	40141	float	ถึงจุดวิกฤตแล้วสำหรับบ่อที่ 1
			สถานะการแจ้งเตือนของค่าความเป็นกรด-ด่างในบ่อที่ 1
st_alarm_ph1	40143	float	0 คือ ปกติ,1 คือ เฝ้าระวัง,2 คือ วิกฤต
temp1	40145	float	อุณหภูมิของน้ำในบ่อที่ 1
			ระดับอุณหภูมิที่ให้มีการแจ้งเตือนภัยว่าค่าอุณหภูมิในน้ำต่ำให้เฝ้าระวัง สำหรับ
L_warn_temp1	40147	float	บ่อที่ 1
			ระดับอุณหภูมิที่ให้มีการแจ้งเตือนภัยว่าค่าอุณหภูมิ ในน้ำต่ำถึงจุดวิกฤตแล้ว
L_alarm_temp1	40149	float	สำหรับบ่อที่ 1
			ระดับอุณหภูมิที่ให้มีการแจ้งเตือนภัยว่าค่าอุณหภูมิในน้ำสูงให้เฝ้าระวัง สำหรับ
H_warn_temp1	40151	Float	บ่อที่ 1
			ระดับอุณหภูมิที่ให้มีการแจ้งเตือนภัยว่าค่าอุณหภูมิในน้ำสูงถึงจุดวิกฤตแล้ว
H_alarm_temp1	40153	Float	สำหรับบ่อที่ 1
			สถานะการแจ้งเตือนของอณหภูมิในบ่อที่ 1
st alarm temp1	40155	Float	0 คือ ปกติ,1 คือ เฝ้าระวัง,2 คือ วิกฤต
	L_warn_ph1 L_alarm_ph1 H_warn_ph1 H_alarm_ph1 st_alarm_ph1 L_warn_temp1 L_alarm_temp1 H_warn_temp1 H_alarm_temp1 H_alarm_temp1 Alarm_temp1 Alarm_temp1 Alarm_temp1	L_warn_ph1         40135           L_alarm_ph1         40137           H_warn_ph1         40139           H_alarm_ph1         40141           st_alarm_ph1         40143           temp1         40145           L_warn_temp1         40147           L_alarm_temp1         40151           H_alarm_temp1         40153           st_alarm_temp1         40153	L_warn_ph140135floatL_alarm_ph140137floatH_warn_ph140139floatH_alarm_ph140141floatst_alarm_ph140143floattemp140145floatL_warn_temp140147floatL_alarm_temp140149floatH_alarm_temp140151FloatH_alarm_temp140153Float

#### 4.การ Download datalog จาก Ewon Flexy

4.1.ที่หน้าเมนูหลักขอ Ewon Flexyให้คลิ๊กเลือกเมนู Values



## จะปรากฏหน้าจอแสดงข้อมูลแบบ Real time ดังรูปด้านล่าง

Flexy	<b>1 ( )</b>	ags 🔇 🏹 Values							
<b>Q</b> Filter tree		Values							
Home			<b>Q</b> Filte	er		🛛 🗐 🖽 HL Table			
🕖 Summary			¢	0	2	Name	ø	Value	Tag des
Tags		VIEW MODE SETTINGS				Batt_level		0	
📎 Values		Autosave tag value				signal_dBm		0	
🔔 Alarms	•	Auto edit the next tag				WL1_msl		0	
≓ IO Servers	•			•		Depth1		7.006	
Diagnostic		PAGES				R_min_wl1		0	

# 4.2.ให้คลิ๊กเลือกปุ่ม HL Table

MODE VIEW	<b>Q</b> Filte	r		2	HL Table		
	¢	0	2	Name		•	Value
VIEW MODE SETTINGS				Batt_level			0
Autosave tag value				signal_dBm	2		0
Auto edit the next tag				WL1_msl			0
		~		Depth1			7.006
PAGES				R_min_wl1			0
All				R_max_wl1			0

## 4.3.จะปรากฎหน้าต่างขึ้นมาให้เราตั้งค่าช่วงเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดที่เราต้องการดู ข้อมูลย้อนหลัง

Historical Logging Table					
From:	03/07/2018 16:44:55	to:	04/07/2018 16:44:55	🛗   Interval:	tec
3.เลือกช่วงเวลาที่เราต้องการดูข้อมูล ตัวอย่างเป็นการเลือกเพื่อดูข้อมูลย้อน 03/07/2018 ถึง วันที่ 04/07/2	Groups: 💽 Any 🗖 ย้อนหลัง จาก เหล้งตั้งแต่วันที่ 2018	А () В ()	) C □ D   Include ta 4.โดยเมื่อเลีย การดูข้อมูลย้ กเ	ags with HL disabled: ( อกช่วงเวลาที่เราต้อง ป้อนหลังเสร็จแล้วให้ ด Update	)   2

Select time range and variables group options

# เมื่อกดปุ่ม Update แล้วที่หน้าต่างจะปรากฎข้อมูลย้อนหลังตามช่วงเวลาที่เราได้เลือกไว้ดังรูปด้านล่าง

<b>Q</b> Filter tree	Historical Logging T	able					×
Home		From: 03/0	)7/2018 16:44:55 🏥 Te	04/07/2018 16:44:55	🛗   Interval:	🔷 sec	
🕗 Summary		Groups:	: 🗹 Any 🗋 A 🗍 B 🗍	C D   Include tags	with HL disabled: 🗌 🛛		
Tags	TimeInt	TimeStr	Depth1	Depth2	Depth3	Depth4	alarm_door
Values	1530636295	03/07/2018 16:44:55	7.009	3.327	0	0	undefined
🐥 Alarms 🛛 🕤	1530636600	03/07/2018 16:50:00	7.009	3.327	0	0	undefined
≓ IO Servers ►	1530637200	03/07/2018 17:00:00	7.009	3.327	0	0	undefined
Diagnostic	1530637800	03/07/2018 17:10:00	7.009	3.328	0	0	undefined
ව Logs 🔹 💿	1530638400	03/07/2018 17:20:00	7.009	3.327	0	0	undefined
💀 Status 🛛 💿	1530639000	03/07/2018 17:30:00	7.009	3.327	0	0	undefined
📩 Files Transfer	1530639600	03/07/2018 17:40:00	7.009	3.327	0	0	undefined
Setup •	1530640200	03/07/2018 17:50:00	7.009	3.327	0	0	undefined

4.4.หากต้องการ export ข้อมูลย้อนหลังเข้าคอมพิวเตอร์ของเราให้กดปุ่ม 💼

From: 03/	/07/2018 16:44:55 🛗 To	o: 04/0	)7/2018 16:44:55	🛗   Interval:	<b>\$</b>	ec
Group	: 🗹 Any 🗌 A 🗌 B 🗍	c 🗌 🛛	)   Include tags	with HL disabled: 🗌	<b>2</b> B	
	Depth1	Depth	2	Depth3	oth4	alarm_door
)18 16:44:55	7.009	3.327	5.กดปุ่ม Save	เพื่อบันทึกข้อมูลย้อน	0	undefined
)18 16:50:00	7.009	3.327	หลังลงเครื่องเ	จอมพิวเตอร์ของเรา	0	undefined
)18 17:00:00	7.009	3.327			0	undefined
)18 17:10:00	7.009	3.328		0	0	undefined

#### 4.5.จะปรากฎหน้าต่างให้เราเลือกบันทึกไฟล์ datalogger ให้เลือกบันทึกไฟล์แล้วกดตกลง



# จะได้ไฟล์ที่บันทึกข้อมูลย้อนหลังดังรูปด้านล่าง

EDBTable.txt - Notepad	-	х
File Edit Format View Help		
"TimeInt";"TimeStr";"Depth1";"Depth2";"Depth3";"Depth4";"alarm_door"		^
1530636295;"03/07/2018 16:44:55";7.009;3.327;0;0;Undef		
1530636600;"03/07/2018 16:50:00";7.009;3.327;0;0;Undef		
1530637200;"03/07/2018 17:00:00";7.009;3.327;0;0;Undef		
1530637800;"03/07/2018 17:10:00";7.009;3.328;0;0;Undef		
1530638400;"03/07/2018 17:20:00";7.009;3.327;0;0;Undef		
1530639000;"03/07/2018 17:30:00";7.009;3.327;0;0;Undef		
1530639600;"03/07/2018 17:40:00";7.009;3.327;0;0;Undef		
1530640200;"03/07/2018 17:50:00";7.009;3.327;0;0;Undef		
1530640800;"03/07/2018 18:00:00";7.009;3.327;0;0;Undef		
1530641400;"03/07/2018 18:10:00";7.009;3.327;0;0;Undef		

# อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล ยี่ห้อ Omron รุ่น NB5QTW01B

หน้าแสดงผลข้อมูลมีดังนี้ 1. หน้าจอเริ่มต้น (Home)



หมายเลข 1. ไฟ LED แสดงการทำงานของเครื่อง

หมายเลข 2. ปุ่ม Home เมื่อทำการกดหน้าจอจะกลับมาที่หน้าจอเริ่มต้นที่ใช้แสดงค่าระดับน้ำ
หมายเลข 3. ปุ่ม EC เมื่อทำการกดหน้าจอจะเปลี่ยนไปแสดงค่าคุณภาพน้ำ EC ของบ่อสังเกตการณ์
หมายเลข 4. ปุ่ม pH เมื่อทำการกดหน้าจอจะเปลี่ยนไปแสดงค่าคุณภาพน้ำ pH ของบ่อสังเกตการณ์
หมายเลข 5. ปุ่ม Temp เมื่อทำการกดหน้าจอจะเปลี่ยนไปแสดงค่าอุณหภูมิ(มีหน่วยเป็นองศา เซลเซียส) จากเซนเซอร์ที่ตรวจวัดได้ของบ่อสังเกตการณ์
หมายเลข 6. ปุ่ม Setting เมื่อทำการกด หน้าจอจะเปลี่ยนไปแสงหน้าตั้งค่าการทำงานของอุปกรณ์

แสดงผล

- หมายเลข 7. ปุ่ม Back เมื่อทำการกด หน้าจอจะเปลี่ยนกลับไปที่หน้าจอก่อนหน้านี้ หมายเลข 8. แสดงชื่อของบ่อบาดาล(ในส่วนของค่าระดับน้ำ) แต่ละแห่งโดยจะแสดงก็ต่อเมื่อได้ทำการ ตั้งชื่อแล้ว
- หมายเลข 9. เป็นปุ่มที่ใช้สำหรับเข้าไปตั้งชื่อบ่อน้ำบาดาลแต่ละบ่อ
- หมายเลข **10.** เป็นไฟแสดงระดับการแจ้งเตือนค่าระดับน้ำโดยจะมีไฟทั้งหมด **3** สี ได้แก่ สีแดง แสดงถึงค่าระดับน้ำสูงหรือต่ำกว่าค่าระดับเตือนภัยที่ได้ตั้งค่าไว้ สีเหลืองแสดงถึงค่าระดับน้ำอยู่ ในระดับเฝ้าระวัง สีเขียวแสดงถึงค่าระดับน้ำในระดับปกติ

หมายเลข 11. เป็นช่องที่ใช้แสดงค่าระดับความลึก (Depth) ของบ่อน้ำบาดาล และค่าระดับน้ำทะเล ปานกลาง(msl)ที่อุปกรณ์ตรวจวัดสามารถวัดได้

หมายเลข 12. เป็นช่องที่แสดงวันที่และเวลา

เมื่อกดปุ่มสีเขียว(หมายเลข 9)ที่หน้าจอเริ่มต้นหน้าจอแสดงผลจะเปลี่ยนไปที่หน้าตั้งชื่อบ่อน้ำ บาดาลและจะมีรายละเอียดของค่า Zero Gauge ค่าระดับน้ำสูงสุดต่ำสุด ค่าระดับเฝ้าระวัง ค่า ระดับเตือนภัย ดังรูปด้านล่าง

POWER		
Home]	Water Level 01	Back
Well NO.		
WL (msl)	0.00 m	
Depth	0.00 m	
Zero Gauge	0.00 m	
Minimum	0.00 m	
Maximum	0.00 m	
Warining Low	0.00 m	
Warining Hight	0.00 m	
Alarm Low	0.00 m	
Alarm Hight	0.00 m	

#### OMRON

ถ้าต้องการตั้งชื่อบ่อน้ำบาดาลให้กดที่ช่อง Well No. จากนั้นจะมี keyboard ขึ้นมาให้ทำการกดตั้งชื่อ บ่อบาดาล เมื่อกดตั้งชื่อเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Enter



### 2.หน้าจอแสดงค่าคุณภาพน้ำ (EC, pH, Temp)

หน้าจอแสดงค่าคุณภาพน้ำทั้ง 3 หน้าจอจะมีโครงสร้างเหมือนกันแต่จะแตกต่างกันที่ค่าที่ นำมาแสดงผลที่หน้าจอ และปุ่มกดที่ใช้ในการตั้งชื่อบ่อน้ำบาดาลนั้นจะเป็นหน้าเดียวกันทั้ง 3 ค่า



หมายเลข 1. ปุ่ม Home เมื่อทำการกด หน้าจอจะกลับมาที่หน้าจอเริ่มต้นที่ใช้แสดงค่าระดับน้ำ หมายเลข 2. ปุ่ม Back เมื่อทำการกด หน้าจอจะเปลี่ยนกลับไปที่หน้าจอก่อนหน้านี้ หมายเลข 3. แสดงชื่อของบ่อบาดาล(ในส่วนของค่า EC pH Temp) แต่ละแห่งโดยจะแสดงก็ ต่อเมื่อได้ทำการตั้งชื่อแล้ว

หมายเลข 4. เป็นช่องสำหรับแสดงค่าคุณภาพน้ำ จากรูปจะแสดงค่า EC หมายเลข 5. เป็นไฟแสดงระดับการแจ้งเตือนโดยจะมีไฟทั้งหมด 3 สี ได้แก่ สีแดงแสดงถึงการ เตือนภัย สีเหลืองแสดงถึงค่าอยู่ในระดับเฝ้าระวัง สีเขียวแสดงถึงค่าในระดับปกติ หมายเลข 6. เป็นปุ่มที่ใช้สำหรับเข้าไปตั้งชื่อบ่อน้ำบาดาลแต่ละบ่อ(ชื่อบ่อสำหรับค่าEC, pH, Temp) เมื่อกดปุ่มสีเขียว(หมายเลข 6)ที่หน้าจอแสดงค่า EC หรือ pH หรือ Temp หน้าจอแสดงผลจะ เปลี่ยนไปที่หน้าตั้งชื่อบ่อน้ำบาดาลและจะมีรายละเอียดของค่า ดังรูปด้านล่าง

POWER				
Home W	ater Qu	ality 01	Back	
Well NO.	EC (µS/cm)	рH	Temperature (°C)	
Real Time Value	0.00	0.00	0.00	
Warining Low	0.00	0.00	0.00	
Warining Hight	0.00	0.00	0.00	
Alarm Low	0.00	0.00	0.00	
Alarm Hight	0.00	0.00	0.00	
			,	

ถ้าต้องการตั้งชื่อบ่อน้ำบาดาลให้กดที่ช่อง Well No. จากนั้นจะมี keyboard ขึ้นมาให้ทำการ กดตั้งชื่อบ่อบาดาล เมื่อกดตั้งชื่อเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Enter



## 3.หน้าจอตั้งค่า (Setting)



หมายเลข 1. เป็นช่องแสดงวันที่และเวลาของหน้าจอแสดงผล

หมายเลข 2. เป็นช่องแสดงวันที่และเวลาของอุปกรณ์รวบรวมข้อมูล (eWON Flexy) หมายเลข 3. ปุ่ม Update ใช้กดเพื่อทำให้วันที่และเวลาของหน้าจอแสดงผลตรงกับเวลาของ อุปกรณ์รวบรวมข้อมูล(eWON Flexy)

หมายเลข 4. ใช้ปรับค่าความสว่างของหน้าจอแสดงผลโดยสามารถกดเพิ่มหรือลดความสว่าง ของหน้าจอได้จากการกดปุ่มเครื่องหมาย + และ –หรือแตะที่ตัวเลขและพิมพ์ระดับความ สว่างโดยระดับความสว่างสูงสุดของหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 32 หมายเลข 5. เป็นช่องสำหรับตั้งเวลาให้โหมดพักหน้าจอ(screen saver) ทำงานมีหน่วยเป็น นาที

หมายเลข 6. ปุ่ม Reboot เมื่อกดจะทำให้หน้าจอแสดงผลเริ่มการทำงานใหม่

# จบการนำเสนอ



**บริษัท เอ็กซ์เปิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด** สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 39 ซอยหมู่บ้านเสรีวิลล่า แยก 1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ : 02-399-3437-8 โทรสาร : 02-399-3439